

Spillevejledning

HOT STUFF

God fornøjelse med
spilleautomaten!



COMPU-GAME

Randersvej 36 - 6700 Esbjerg
www.compugame.dk
e-mail:info@compugame.dk



HOT STUFF

Jackpot

På automaten Hot Stuff kan der vindes 20, 40 eller 60 Jackpot spil. Antal spil tælles først ned efter den første Grønne Bar på centerlinien. Ved en Grøn Bar på centerlinien vindes gevinsten mellem 800, 1000 og 1200.

Vundne Jackpotspil afslutter ikke feature, men lægges i kø.

Valgfritspil

Hot Stuff logo giver Valgfrit spil mellem Inferno, Hot Shot og Fireball.

Inferno

1

Opnås ved 3 x Bål på aktiv linie eller via Valgfrit spil. Spillet er aktivt i 15 spil. Spillet finder sin startposition ved et flash, første gang der optræder et tændt Termometer på valse 3. Termometer på aktiv linie på valse 3 giver et antal step frem i spillet. Der gives gevinst på det felt, der standses på. Felterne med Tændstikker og Chili giver ikke gevinst i sig selv, men rammes de henholdsvis 2 og 3 gange i træk, vindes Gameflash og Topspil.

Hot Shot

2

Opnås ved 3 x Sigtekorn på aktiv linie eller via Valgfrit spil. Spillet er aktivt i mindst 25 spil.

Hver søjle på glasset refererer til hver sin valse. Når der på den tilhørende valse kommer en pil, stepper lyset i søjlen henholdsvis op eller ned. 3 Sigtekorn på skrå eller vandret giver gevinst i den gevinstgruppe, som øverste Sigtekorn er placeret i. I det øverste gule Jackpot Chance felt skal alle 3 Sigtekorn være tændt for at opnå gevinsten Jackpot Chance.

Det er muligt at foretage hold på valserne under Hot Shot, og holdet påvirkes spillet.

Fireball

3

Fireball vindes ved 3 x ldkugler på valserne eller via Valgfrit spil. Spillet er aktivt i mindst 15 spil.

Tændt på valse 2 flytter pilen i Fireball et trin op. Pilene giver den gevinst, som midterste pil er placeret ud for. Når øverste pil i spillet nås, og der fæs enten skifter spillet karakter, og nu er det et Termometer på valse 3, der giver et flash imellem de 5 øverste gevinsten.

Double / Triple

Når Double / Triple kolonne ertændt, gives gevinsten herfra ved 3 ens på aktiv linie. Hvis Double / Triple vindes samtidig med, at denne allerede er aktiv, lægges den vundne Double / Triple i kø. Triple afvikles altid først.

Gameflash

Vindes ved 3 x Tændstikker på aktiv linie og fra flere spil. Standses der på Jackpotchance, tændes 1 stjerne, når alle stjerner ertændte gives Jackpotchance.

Vindes Linespil kan de gambles, double/nothing.

HotStuff

I hver af de fire spil Inferno, Hot Shot, Fireball og Gameflash findes et gevinstfelt, som tænder spillets felt i Hot Stuff. Når alle fire felter er tændte, gives Jackpot Chance, hvorefter felterne slukkes, og der startes forfra.

Jackpotchance

Opnås Jackpotchance, flasher lyset mellem Super, 20, 40 og 60 Jackpotspil. Når lyset standser, gives pågældende gevinst.

Hold

NYT

Hold på gevinsten (Citron til Blå Bar) kan til- og fravælges ved tryk på FEATURE.